



- Gebruik doorvoerbuizen voor elektrische installaties volgens EN/IEC 61386-23.
- De vloersensor moet worden geïnstalleerd in een isolatiedoorvoerbuis, afgedicht aan het vloeruiteinde (1), zodat de vloersensor eenvoudig kan worden vervangen (indien nodig).
- De minimale buigradius is 5 cm (2).
- De beste locatie voor de vloersensor is in het midden tussen twee vloerverwarmingslussen (3).
- De vloersensor is een SPANNINGVOERENDE kabel. Een eventuele verlenging van de sensorbedrading moet daarom op dezelfde wijze worden behandeld als een normale netvoedingskabel.